

Vedligehold af ventilation:

Vedligeholdelse skal udføres af filtre i ventilationsanlæg, så der er sikret fri gennemstrømning i anlægget, samt sundt indeklima.

Filtrene er placeret bag inspektionslemmen i badeværelset, og kan tages ud, ved at fjerne de to grå neopren dæksler, og derefter tage filtret ud.

Filtrene støvsuges minimum en gang hvert halve år, samt udskiftes hvert år.

Det er vigtigt at følge retningsbetegnelsen på filtrene, så det passer med markeringen af retningen for luftstrømningen "Airflow" – ses på anlægget.



**Filtre – alarm og eftersyn
(6 måneder – 1 år)**

Enheden har en indbygget timer til filteralarm (halvårligt som standard). Timerperioden til filteralarmen kan ændres via fjernbetjeningen eller PC tool, eller den kan nulstilles via alarmknappen

Når timeren udløber, udløses en filteralarm. En buzzer vil brumme, og lysdioden "!" lyser orange. (Hvis lysdioden lyser RØDT, skal du læse: Fejlfinding på side 42.)



Tryk i 5 sek.

Nulstiller filteralarmen, når alarmen er udløst.

Nulstiller filtertimeren, uden at timeren er udløbet.

Der vil lyde et kort bip, hvilket angiver, at filteralarmen er blevet nulstillet korrekt.

Trin	Handling	Illustration
1	Tag filtrene ud og efterse dem, når filteralarmen er blevet udløst.	
2	Selvom det kun er det ene filter, der er beskidt, anbefaler vi at udskifte begge filtre for at undgå ubalance i den luftstrøm, der løber igennem enheden. NB: Udskift filtrene mindst en gang om året, uanset om de er beskidte eller ej, eller om en alarm er blevet udløst.	
3	Når filtrene er blevet udskiftet, skal filteralarmen nulstilles med et tryk på alarmknappen af fem sekunders varighed. Der vil lyde et kort bip, hvilket angiver, at filteralarmen er blevet nulstillet korrekt.	